

Kotflügelverbreiterungen

Wichtige Hinweise zur Verarbeitung und Montage

- **Wichtig! 20° Celsius muss die Temperatur der Bauteile und der Montagefläche haben!**
- Die Umgebungstemperatur und die Temperatur der Bauteile bzw. Montagefläche muss bei der Montage und mindestens 24 Stunden danach eine Temperatur von mindestens 20° Celsius betragen. Es ist nicht ausreichend das Fahrzeug zur Montage kurz in eine beheizte Halle / Garage rein und danach wieder raus zu fahren.
- Die Flächen am Fahrzeug zur Montage der Verbreiterungen müssen glatt, gründlich gereinigt und fettfrei sein. Zur Reinigung können Sie z. B. Bremsenreiniger verwenden. Diesen bitte nach Gebrauchsanweisung auf der Dose verwenden oder andere geeignete Reinigungsmittel, die keine Rückstände hinterlassen und die Oberfläche nicht angreifen.
- Nach dem Abziehen der Trägerfolie muss die Verbreiterung mindestens 3 Stunde mit hohem und gleichmäßigem Druck an die Fläche gedrückt werden. Hierfür können Sie z. B. ein breites Paket- oder Textilklebeband nehmen (siehe Bilder zur Montage unten).

Bitte beachten Sie, dass...

- ... das Fahrzeug nach der Montage mindestens 6 Stunden nicht gefahren werden sollte
- ... die Endfestigkeit der Klebestellen erst nach 48 Stunden erreicht ist
- ... das Fahrzeug mindestens 48 Stunden nicht gewaschen werden sollte

