



OFFROAD



Offroad Parts

**Einbauanleitung
JEEP JK 3,6 Vacuum Pump
Relocation Kit**

04-KS-JK-0307



Thank you for purchasing a NSR Offroad product!

Vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von
NSR Offroad entschieden haben !

1. Entfernen Sie die Frontstoßstange
2. Entfernen Sie die Vakuumpumpe, zuerst die beiden Sicherungsmuttern, Vakuumschlauch, Entlüftungsschlauch, Stecker und dann Abheben von den Bolzen.
3. Bei den meisten Kombinationen von Winde und Stoßstange müssen Sie die original Vakuumpumpenhalterung entfernen.
Bei Bedarf, nehmen Sie Ihr bevorzugtes Schneidwerkzeug und schneiden Sie die Halterung ab.
Denke an die Schutzbrille!
4. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (1) der vorderen Stabstange am Rahmen auf der Fahrerseite.
5. Verwendung der originalen Stabstangenhalterung zur Montage des NSR-Vakuumpumpenhalters (2)
6. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und installieren Sie die Vakuumpumpe wieder.
7. Schließen Sie den Vakuumschlauch, den Entlüftungsschlauch und die Elektrik wieder an. Drücken Sie die Stifte vom elektrischen Anschluss in die Löcher der Halterung.

