



Montageanleitung Unterfahrschutz NSR

Einfach und schnelle Montage – Montagezeit ca. 30 Minuten



Im Lieferumfang ist eine Montagehilfe enthalten.

Art.-Nr. 04-KS-JK-0301