


## Montageanleitung NSR Kennzeichenhalter



1. Entfernen sie das Rücklicht hinten links (Fahrerseite) und demontieren sie die Abdeckplatte.



2. Kabel mit Isolierband umwickeln



3. Kabel in vorhandener Abkantung einlegen und mit Panzertape befestigen.



4. Kabel durch mitgelieferte Gummipatte führen



5. Kennzeichenhalter gegen Karosserie halten
6. Die mitgelieferte Schraube M6 mit kleiner U-Scheibe durchführen. Hinten große U-Scheibe und Mutter anbringen. 2. Schraube nun einführen, große U-Scheibe mit Mutter anbringen.
7. Gummi und Halter ausrichten, festziehen. Kabel +/- an Original Kabel-Kennzeichenbeleuchtung anschließen.

Sollten Sie Fragen haben oder benötigen Sie bei der Montage Unterstützung senden Sie eine Email an: [info\[at\]ks-tuning.de](mailto:info[at]ks-tuning.de)