

Montageanleitung

Bitte beachten:

- 1. Bitte die Motorhaube vor Montage gut von Schmutz, Fett oder anderen Verunreinigungen säubern.***
- 2. Die Motorhaube sollte warm sein – mindestens 25° C.***
- 3. Klebestreifen entfernen und die Blenden sehr fest andrücken.***