

# NSR

OFFROAD



**Montageanleitung**

**NSR JL**

**Unterfahrschutz**

**V2.1**

V1 09.2021

## Montage.

1. Die Alte Kunststoff Stoßstange sowie den alten Kunststoff unterfahr Schutz mit Metallverstärkung entfernen
2. Die NSR Stoßstange Montieren und schrauben nur leicht ansetzen damit die Stoßstange noch nach oben/unten verschiebbar bleibt
3. Die 4 Beiliegenden Sechskant Nietmutter nun in die Vorgesehenen Löcher des Rahmens einbauen und mit den Beiliegenden Schrauben so lange festziehen, bis die Einnietmutter hinten einen leichten bauch bildet (siehe Bild)



4. Nun die 4 Großen Unterlegscheiben auf die Nietmutter Legen und die 2 oberen Schrauben leicht eindrehen, danach den Montagehalter und die 2 unteren schrauben befestigen sodass der halter sich noch bewegen lässt siehe Bild.



5. Damit sich die Stoßstange und der unterfahr Schutz komplett nach oben schieben lassen ( für maximalen Böschungswinkel) .Müssen 2 Aussparungen für die Kontermutter mit einem Dremel oder einer Säge geschaffen werden



6. Den Unterfahrschutz (am Besten zu Zweit) Ranhalten und mit den Beiliegenden Geschwärtzen Innensechskantschrauben mit Kunststoffscheibe Befestigen. Schrauben nur leicht ansetzen!



7. Nun kann der unterfahr Schutz mit der Stoßstange noch Nach unten und Oben Bewegt werden. Wenn nun alles passt und gerade sitzt, kann alles festgezogen werden.



**Viel Spaß mit ihrem NSR Produkt wünscht ihnen ihr  
KS-Tuning Team 😊**